

- D** 12-24 V, max. 8 A. Passend für Zigarettanzünder- und Normsteckdosen.
- 1 a) Mittelkontakt ⊕ b) Seitenkontakt ⊖
c) 8 A Sicherung
- 2 Mit roter Ausgleichshülse (d) zur Verwendung in der Zigarettanzünder-Steckdose.
- 3 Ohne rote Ausgleichshülse (d) zur Verwendung in der Normsteckdose, gemäß DIN EN ISO 4165.

- NL** 12-24 Volt, maximale 8 A. Passend in norm- en sigarettenaansteckercontact-dozen.
- 1 a) Middencontact ⊕ b) Zijcontact ⊖
c) 8 A Zekering
- 2 Met rode compensatiehuls (d) voor het gebruik in de sigarettenaanstecker-contact-dooos.
- 3 Zonder rode compensatiehuls (d) voor het gebruik in het standaardstopcontact, volgens DIN EN ISO 4165.

- E** 12-24 voltios, máxima 8 A. Adaptable en las cajas de enchufe normalizadas y del encendedor de cigarrillos.
- 1 a) Contacto central ⊕ b) Contacto lateral ⊖
c) Fusible 8 A
- 2 Con casquillo rojo compensador (d) para ser usado en la caja de empalme del encendedor.
- 3 Sin casquillo rojo compensador (d) para ser usado en la caja de empalme normalizada según DIN EN ISO 4165.

- CZ** 12-24 V, maximální 8 A. Vhodná pro standardní zásuvky a zásuvky cigaretového.
- 1 a) středový kontakt ⊕ b) boční kontakt ⊖
c) 8 A pojistka
- 2 S červenou vyrovnávací dutinkou (d) k použití v zásuvce zapalovače cigaret.
- 3 Bez červené vyrovnávací dutinky (d) k použití ve standardní zásuvce podle DIN EN ISO 4165.

- GB** 12-24 V, max. 8 A. Suitable for standard and cigarette lighter sockets.
- 1 a) middle contact ⊕ b) side contact ⊖
c) 8 A fuse
- 2 With red adapter (d) for use in cigarette lighter socket.
- 3 Without red adapter (d) for use in standard socket according to DIN EN ISO 4165.

- S** 12-24 volt, maximal 8 A. Passar till norm- och cigarettändarruttag.
- 1 a) Mittkontakt ⊕ b) Sidokontakt ⊖
c) 8 A Säkring
- 2 Med röd adapterhylsa (d) för användning i cigarettändarruttaget.
- 3 Utan röd adapterhylsa (d) för användning i normruttaget enligt DIN EN ISO 4165.

- F** 12-24 V, maxi. 8 A. Adaptable sur prises standard et allume-cigares.
- 1 a) contact moyen ⊕ b) contact latéral ⊖
c) 8 A fusible
- 2 Avec chape rouge (d) d'utilisation en prise allume-cigar.
- 3 Sans chape rouge (d) d'utilisation en prise standard conforme à la norme DIN EN ISO 4165.

- I** 12-24 Volt, massimo 8 A. Adatto a prese standardizzate e dell'accendisigari.
- 1 a) Contatto centrale ⊕ b) Contatto laterale ⊖
c) 8 A fusibile
- 2 Con boccola di compensazione rossa (d) utilizzabile nella presa dell'accendisigari.
- 3 Senza boccola di compensazione rossa (d) utilizzabile nella presa standardizzata secondo DIN EN ISO 4165.

